

## Предостережения!

- Не допускайте попадания на головной убор влаги и жидкости
- Старайтесь избегать: удара, падения шапки, самостоятельного извлечения встроенной гарнитуры и других действий, способных повлиять на корректную работу устройства
- Перед стиркой шапки извлеките встроенную гарнитуру
- Держите шапку вдали от огня, кислоты и щелочных растворов и материалов

## Гарантия

Гарантийный срок службы данного изделия – 1 год

Стирка и извлечение электронного устройства

Перед стиркой Вашего головного убора **ОБЯЗАТЕЛЬНО** извлеките встроенное электронное устройство и динамики, как описано ниже:

**Шаг 1** – встроенная панель управления находится в специальном кармане расположенном между двойным слоем материи Вашей шапки. Аккуратно извлеките ее из кармана.

**Шаг 2** – На задней части головного убора Вы увидите небольшое отверстие. Продолжайте извлекать устройство через это отверстие.

**Шаг 3** – Повторите действия, описанные в шаге 1, для извлечения дополнительного динамика на противоположной стороне шапки.

Убедившись, что все электронные компоненты извлечены, стирайте шапку следующим образом:

- только холодная машинная стирка
- сушка при комнатной температуре
- не сушите в стиральной машинке



RoHS CE ~~RoHS~~ EAC

Сделано в Китае.  
Китай, Шэньчжэнь, Баон Гуанлан,  
улица Тянь Хинфэнг Индустриал Сити.  
Индекс 518110

## Шапка с гарнитурой



Встроенный  
микрофон



Совместимость  
с iPhone и мобильными  
устройствами с Android



Li-ion  
аккумулятор



Версия Bluetooth  
3.0-EDR

## Особенности головного убора

- Шапка связана из высококачественной пряжи
- Встроенный микрофон позволяет отвечать и совершать звонки
- Съемное электронное устройство позволяет вам стирать головной убор
- Подходит ко всем мобильным устройствам, поддерживающим функцию Bluetooth
- Зарядка через микро USB кабель

## Основные характеристики

- Версия Bluetooth 3.0-EDR
- Частота 2.402 GHz – 2.480 GHz
- Радиус действия 10 метров
- Аккумулятор Li-ion 3.7V/120 mAh
- Время непрерывной работы – 6 часов
- Работа в режиме ожидания – 60 часов
- Время зарядки – 2.5 часа

## Зарядка устройства

Подсоедините головной убор к компьютеру или ноутбуку через микро USB кабель. Светодиодный индикатор загорится красным цветом во время зарядки и погаснет при достижении максимального заряда.

## Включение/Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку «play/pause» в течение трех секунд для включения гарнитуры. Во включенном режиме будет мигать голубой индикатор. Нажмите и удерживайте кнопку «play/pause» в течение трех секунд для выключения гарнитуры. В выключенном состоянии светодиодный индикатор погаснет.

## Сопряжение с другими устройствами


**Шаг 1** – Нажмите и удерживайте кнопку «play/pause» в течение пяти секунд пока голубой и красный индикаторы не начнут попеременно мигать. Это сигнализирует о том, что Bluetooth функция активирована, и вы можете начать

сопряжение с другими мобильными устройствами.

**Шаг 2** – Активируйте функцию Bluetooth на Вашем телефоне или другом мобильном устройстве, поиском найдите нашу гарнитуру и нажмите «Сопряжение».

**Шаг 3** – При активной функции Bluetooth замигает голубой светодиодный индикатор.

*Важно! Повторное соединение гарнитуры с Вашим мобильным устройством произойдет автоматически.*



## Звонки

- Для ответа на звонок или его завершения нажмите кнопку play/pause
- Для повторного набора последнего набранного номера из списка в Вашем телефоне нажмите кнопку play/pause

## Прслушивание музыки

- Для включения и постановки на паузу мелодий нажмите кнопку play/pause
- Для перехода к предыдущей мелодии нажмите кнопку «<»
- Для перехода к следующей по списку мелодии нажмите кнопку «>>»

## Регулировка громкости

Удерживайте кнопку «>>» для увеличения уровня громкости. По достижении максимального уровня громкости Вы услышите короткий сигнал. Удерживайте кнопку «<» для уменьшения уровня громкости. По достижении минимального уровня Вы также услышите короткий сигнал.