

Инструкция Smart Baby Watch:

Вход в систему:

С чего начать?

На обратной стороне коробочки, вы можете видеть, так называемый QR-код (штрих-код). Ниже дан пример, как он выглядит. Данный код понадобится нам для того, чтобы скачать приложение SeTracker на ваше устройство, либо в поиске в AppStore или Google Play найдите по названию данное приложение. (http://120.26.42.185:8888/update/S10_android_iphone_en/S10_android_iphone_en.html)




QR-код (штрих-код)



Приложение SeTracker

Запускаем приложение и в первую очередь нажимаем на кнопку "REGISTER" (регистрация)

!!! ВАЖНО!!! Необходимо выбрать площадь действия. Для России – **EUROPE and AFRICA**



В появившейся форме вводим:

Device ID - уникальный ID номер ваших GPS часов, он находится на задней части часов (на крышечке) и имеет вид "ID 1234567890". Его можно ввести вручную, либо также отсканировать с помощью программы QR сканера

Account - ваш уникальный логин (счет) в системе, может состоять из 4-16 символов. Сохраните его где-нибудь, чтобы не забыть

Nickname - имя устройства (gps часов), которое будет отображаться в вашей программе. Это может быть имя вашего ребенка. Если у вас несколько детей и у каждого есть GPS часы, то так вам легче будет распознавать их на карте.

P_number - телефонный номер сим карты, которую вы подготовили и будете использовать в gps часа. По сути номер, по которому вы будете дозванивать вашему ребенку



Password - пароль от 6 до 12 символов. Сохраните его где-нибудь, чтобы не забыть



R_password - подтверждение пароль (введите ваш пароль повторно)

Если вы все ввели правильно, то после нажатия на кнопку "ОК", вы увидите интерфейс программы: (картинку № 3)

Вы успешно зарегистрированы, и если уже вставили сим карту в часы, на которую подключен интернет, то поздравляем, система запущена и работает! О функционале интерфейса, мы поговорим в следующем разделе "Интерфейс пользователя".

ВАЖНО! Если Вы желаете отслеживать в одном приложении сразу несколько часов, вторые и последующие часы регистрировать не нужно. Просто зайдите в настройки MY, далее Device list, далее нажмите add device, введите ID и никем, нажмите ОК. Чтобы переключить на другие часы, нажмите Switch.





Расшифровка функций:

!!! ВАЖНО! Необходимо выбрать площадь действия. Для России – EUROPE and AFRICA

1. Логин
2. Пароль
3. Запомнить Логин
4. Забыли пароль? (кнопка для восстановления пароля)
5. Выбор языка
6. Вход
7. Регистрация аккаунта
8. Регистрация аккаунта
9. Номер часов - уникальный ID номер ваших GPS часов, он находится на задней части часов (на крышечке) и имеет вид "ID 1234567890. Его можно ввести вручную, либо также отсканировать с помощью программы QR сканера
10. Логин – ваш уникальный логин (счет) в системе, может состоять из 4-16 символов. Сохраните его где-нибудь, чтобы не забыть
11. Nickname - имя устройства (gps часов), которое будет отображаться в вашей программе. Это может быть имя вашего ребенка. Если у вас несколько детей и у каждого есть GPS часы, то так вам легче будет распознавать их на карте.
12. P_number - телефонный номер сим карты, которую вы подготовили и будете использовать в gps часа. По сути номер, по которому вы будете дозванивать вашему ребенку
13. Password - пароль от 6 до 12 символов. Сохраните его где-нибудь, чтобы не забыть
14. R_password - подтверждение пароль (введите ваш пароль повторно)
15. INTERCOM - возможность отправки коротких голосовых сообщений на детские GPS часы, ребенок в свою очередь имеет возможно не только прослушать, но и ответить. Сообщения передается через интернет.
16. HEALTH - здоровье: время прогулки, кол-во шагов, кол-во затраченный калорий, режим сна, полное ведение журнала. Причем достаточно тонкие настройка, например, указывается средняя длина шага ребенка, которую предварительно нужно измерить
17. FOOTPRINT - по сути запись маршрутов ребенка, которые можно воспроизвести и просмотреть за определенное число и время
18. GEOFENCE - назначается гео зона, диаметр (окружность) при выходе из которой, часы с GPS отправят вам уведомление
19. MAP - карта города с указанием точки местоположения детский часов GPS. Выше есть скриншот, как она выглядит.
20. SETTINGS - основные настройки приложения.
21. REWARDS - симпатичные сердечки-поощрения ребенка за хорошее поведение :)
22. MESSAGE - уведомления. Например, о выключении часов с GPS, как показано в примере ниже.
23. ALARM - возможность удаленно завести будильник для ребенка
24. WATCH - по нажатию одной кнопки, часы начнут издавать звуковой сигнал, и их легко будет отыскать в комнате/квартире
25. Личный кабинет (смена пароля и т.д.)
26. Возврат к главному меню
27. Начало записи голосового сообщения
28. Конец записи голосового сообщения
29. История передвижений (возможность узнать где был Ваш ребёнок)
30. Воспроизведение маршрута
31. Траектория
32. История
33. Шаги
34. Количество калорий
35. Количество метров
36. Количество сна
37. Настройка
38. Выставление радиуса «зоны безопасности»
39. Настроить
40. Удалить
41. Функция поиска часов, посылает сигнал при потере
42. Необходима ввести три телефона, на которые ребёнок будет звонить

43. Функция звукового мониторинга(введите свой номер и часы вам перезвонят в тайне от ребёнка)
44. Режим работы
45. Не беспокоить – функция выставления времени ,когда никто не сможет позвонить на часы
46. Смс оповещение о маленьком заряде батареи, снятие часов, Sos оповещение
47. Введите 10 номеров, которые смогут звонить Вашему ребёнку
48. Введите 10 номеров и имён, на которые сможет звонить Ваш ребёнок.
49. Выставление языка и временной зоны
50. Удалённое отключение часов
51. Восстановление режима работы

