

# **МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕНОВАТОР**

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ДЛЯ НАБОРА «СТАНДАРТ» и «ДЕЛЮКС»**

## Содержание

Характеристики электроинструмента Реноватор	3
Наборы электроинструмента Реноватор	4
Вспомогательные приспособления	6
Общие меры предосторожности в ходе эксплуатации электроинструмента	7
Дополнительные инструкции по безопасности	10
Рекомендации по эксплуатации	13
Установка насадок	15
Изменение угла расположения насадок	16
Элементы вакуумной насадки	17
Подключение вакуумной насадки	18
Использование насадок для шлифования	20
Использование режущих дисков	22
Использование диска-скрепера	29
Использование полукруглого режущего диска для удаления цементного раствора	30
Использование треугольного напильника	32
Режущий диск с алмазной кромкой	33
Насадка для полировки	33
Рекомендации по эксплуатации электроинструмента	34



# The Renovator

## Multi-Tool



Кнопка вкл.-выкл.

Колесико для регулировки скорости

Вспомогательная комплектующая насадка



Вибрирующая головка

Вакуумная насадка

Ключ для фиксации насадок

## НАБОР «ДЕЛЮКС»

Многофункциональный набор «Делюкс»	Комментарии	Кол-во
Многофункциональный инструмент Реноватор	К инструменту Реноватор прилагаются: Шайба с осцилляционной головкой Пружинная шайба Болт М6	По 1
Руководство пользователя		1
Шестигранный ключ	Используется для присоединения вспомогательных приспособлений	1
Вакуумная насадка	Используется для сбора пыли и мелкого мусора	6 шт.
Защитный футляр		1
<b>Набор из 37 вспомогательных приспособлений</b>		
Режущие диски		
Режущий диск НР05	Для разрезания древесины/пластика/мягкого металла	1
Режущий диск НР07	Древесина/пластик	1
Режущий диск НР08	Древесина/пластик	1
Режущий диск НР09	Древесина/пластик	1
Режущий диск НР15	Древесина/пластик/металл	1
Режущий диск НР32	Древесина/пластик/мягкий металл	1
Полукруглый режущий диск НР37	Древесина/пластик/мягкий металл	1
Диск с алмазной режущей кромкой НР40	Шабровка плитки и удаление засохшего цементного раствора	1
Диск-скрепер НР41	Снятие поверхности напольного покрытия	1
Треугольный напильник НР46	Интенсивная шлифовка и удаление засохшего цементного раствора	1
Диск для удаления засохшего цементного раствора НР47	Срезание и удаление тонкого слоя цементного раствора	1
Буферная насадка ВР10	Полировка металла	1
Насадка для полировки «Дельта» НР50	Используется с насадками для полировки и буферной насадкой	1
Насадки для полировки	Полирование древесины, окрашенных поверхностей	
Шлифовальная бумага SP40	Крупнозернистая	3
Шлифовальная бумага SP60	Крупнозернистая	3
Шлифовальная бумага SP80	Среднезернистая	3
Шлифовальная бумага SP120	Среднезернистая	3
Шлифовальная бумага SP150	Среднезернистая	3
Шлифовальная бумага SP180	Среднезернистая	3
Шлифовальная бумага SP240	Мелкозернистая	3
Шлифовальная бумага SP320	Мелкозернистая	3












## НАБОР «СТАНДАРТ»

Многофункциональный набор «Стандарт»	Комментарии	Кол-во
Многофункциональный инструмент Реноватор	К инструменту Реноватор прилагаются: Шайба с осцилляционной головкой Пружинная шайба Болт М6	По 1
Руководство пользователя		1
Шестигранный ключ	Используется для присоединения вспомогательных приспособлений	1
Вакуумная насадка	Используется для сбора пыли и мелкого мусора	6 шт.
Защитный футляр		1
<b>Набор из 15 вспомогательных приспособлений</b>		
Режущие диски		
Режущий диск НР05	Для разрезания древесины/пластика/мягкого металла	1
Полукруглый режущий диск НР37	Древесина/пластик/мягкий металл	1
Диск-скрепер НР41	Снятие поверхности напольного покрытия	1
Диск для удаления засохшего цементного раствора НР47	Срезание и удаление тонкого слоя цементного раствора	1
Буферная насадка ВР10	Полировка металла	1
Трехгранная насадка для полировки НР50	Используется с насадками для полировки и буферной насадкой	1
Насадки для полировки	Полирование древесины, окрашенных поверхностей	
Шлифовальная бумага SP60	Крупнозернистая	3
Шлифовальная бумага SP120	Среднезернистая	3
Шлифовальная бумага SP240	Мелкозернистая	3

Набор из 37 вспомогательных приспособлений и универсальный переходник для вспомогательных приспособлений можно купить отдельно у поставщика многофункционального инструмента Реноватор.

Все вспомогательные приспособления к инструменту Реноватор можно использовать вместе с универсальным переходником для вспомогательных приспособлений, а также использовать их на следующих многофункциональных инструментах торговых марок: Bosch, Rockwell, Fein, Ison и Ozito. Для инструмента Реноватор универсальный переходник не требуется.

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

	<p><b>Трехгранная насадка для полировки HP50</b></p>		<p><b>Диск с алмазной режущей кромкой HP40</b> Шабровка плитки</p>								
	<p><b>Диск-скрепер HP41</b></p> <p>Снятие поверхности напольного покрытия</p>		<p><b>Треугольный напильник HP46</b></p> <p>Интенсивная шлифовка и удаление засохшего цементного раствора</p>								
	<p><b>Режущий диск HP05</b></p> <p>Для разрезания древесины/пластика/мягкого металла</p>		<p><b>Полукруглый диск для удаления засохшего цементного раствора HP47</b></p> <p>Срезание и удаление тонкого слоя цементного раствора</p>								
	<p><b>Режущий диск HP07</b></p> <p>Неглубокое врезание только в древесину и пластик</p>		<p><b>Шлифовальная бумага</b></p> <table border="1" data-bbox="1222 987 1466 1111"> <tr> <td>SP40</td> <td>SP150</td> </tr> <tr> <td>SP60</td> <td>SP180</td> </tr> <tr> <td>SP80</td> <td>SP240</td> </tr> <tr> <td>SP120</td> <td>SP320</td> </tr> </table> <p>От мелко до крупнозернистой бумаги</p>	SP40	SP150	SP60	SP180	SP80	SP240	SP120	SP320
SP40	SP150										
SP60	SP180										
SP80	SP240										
SP120	SP320										
	<p><b>Режущий диск HP08</b></p> <p>Врезание на среднюю глубину только в древесину и пластик</p>		<p><b>Полукруглый режущий диск HP37</b></p> <p>Разрезание древесины/пластика/мягкого металла</p>								
	<p><b>Режущий диск HP09</b></p> <p>Глубокое врезание только в древесину и пластик</p>		<p><b>Буферная насадка BP10</b></p> <p>Полировка металла</p>								
	<p><b>Режущий диск HP15</b></p> <p>Неглубокое врезание в древесину/пластик/металл</p>	<p>Вышеуказанные вспомогательные приспособления представлены в наборе «Стандарт», в котором представлены 15 вспомогательных приспособлений или же в наборе «Люкс», в котором представлены 37 вспомогательных приспособлений. Кроме того, их можно приобрести по отдельности.</p>									
	<p><b>Режущий диск HP32</b></p> <p>Разрезание древесины/пластика/металла</p>			<p>Для получения более детальной информации или размещения повторного заказа обратитесь к поставщику инструмента Реноватор.</p>							

## ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Мы рекомендуем приобретать вспомогательные приспособления у того же поставщика, у которого вы приобрели многофункциональный электроинструмент Реноватор. Использовать только те вспомогательные приспособления, которые были приобретены вместе с электроинструментом Реноватор, или же у оригинального поставщика. Выбирать вспомогательное приспособление, которое соответствует выбранному типу действия по своим характеристикам.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь со всеми предостережениями и инструкциями по технике безопасности.**

Несоблюдение предостережений и инструкций может стать причиной поражения электрическим током, пожара и/или телесного повреждения.

### СОХРАНИТЬ И СДЕЛАТЬ КОПИЮ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ

Термин «электроинструмент» в предостережениях относится к электроинструменту, работающему от сети (со шнуром электропитания) или от аккумулятора (без шнура электропитания).

#### 1. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

а) Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. *Захламленная и неосвещенная рабочая поверхность может стать причиной несчастного случая.*

б) Не использовать электроинструмент во взрывоопасной среде, например, в среде, где присутствуют воспламеняемые жидкости, газы или пыль. *В ходе работы электроинструмента появляются искры, которые могут стать причиной воспламенения пыли или испарений.*

в) Не подпускать детей и сторонних наблюдателей близко к электроинструменту в ходе его эксплуатации. *Существует риск отвлечься и утратить контроль над электроприбором.*

#### 2. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

а) Штепсельная вилка электроинструмента должна соответствовать по своим характеристикам розетке. Запрещается каким-либо образом модифицировать штепсельную вилку. Не использовать с заземленными электроинструментами штепсель-переходники. *Немодифицированные штепсельные вилки и подходящие розетки снижают риск поражения электрическим током.*

б) Избегать телесного контакта с заземленными поверхностями, например, трубами, радиаторами и холодильниками. *Существует повышенный риск поражения электрическим током, если тело заземлено.*

**в) На электроинструмент не должны попадать капли дождя или иная влага. При попадании воды в электроинструмент повышается риск поражения электрическим током.**

**г) Запрещается неправильная эксплуатация электрического шнура. Запрещается нести электроинструмент за электрический шнур, тянуть его. Избегать воздействия тепла, масла; избегать острых краев или подвижных деталей. Поврежденные или спутанные шнуры электропитания повышают риск поражения электрическим током.**

**д) При эксплуатации электроинструмента на открытом воздухе, использовать шнур-удлинитель, пригодный для эксплуатации на открытом воздухе. Использование шнура-удлинителя, пригодного для эксплуатации на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.**

**е) Если невозможно избежать эксплуатации электроинструмента во влажном помещении, использовать устройство защитного отключения. Использование устройства защитного отключения снижает риск поражения электрическим током.**

### **3. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

**а) В ходе эксплуатации электроинструмента не терять бдительность, следить за тем, что вы делаете и полагаться на здравый смысл. Не эксплуатировать электроинструмент, если вы устали, или же находитесь под влиянием наркотических средств, алкоголя или медикаментов. Невнимательность в ходе эксплуатации электроинструментов может привести к серьезному телесному повреждению.**

**б) Использовать индивидуальные средства защиты. Использовать средства для защиты глаз. Средства защиты, как, например, противопылевой респиратор, противоскользкая защитная обувь или же средство защиты ушей, используемые в соответствующих условиях, снижают риск телесных повреждений.**

**в) Избегать непреднамеренного включения электроинструмента. Убедиться в том, что кнопка «вкл.-выкл.» находится в положении «выкл.», прежде чем подключать электроприбор к сети электропитания и/или аккумулятору, поднимать и нести инструмент. Повышается риск несчастного случая, если нести электроинструмент, когда палец находится на кнопке «вкл.-выкл.».**

**г) Перед включением электроинструмента снять регулировочный или гаечный ключ. Регулировочный или гаечный ключ, которые все еще прикреплены к вращающейся части электроинструмента, могут стать причиной телесной травмы.**

**д) Находиться в правильном положении. Сохранять равновесие. Это обеспечивает лучший контроль в непредвиденных ситуациях.**

**е) Одежда должна быть соответствующей. Не носить неприлегающую одежду или драгоценности. Не допускать попадания волос, одежды и перчаток в подвижные элементы. Неприлегающая одежда, драгоценности или длинные волосы могут попасть в подвижные элементы.**



#### **4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ**

**а) Не давить на электроинструмент. Использовать электроинструмент, подходящий для задач, которые вы хотите выполнить. Правильно подобранный электроинструмент лучше и безопаснее выполнит свою задачу, для выполнения которой он предназначен.**

**б) Не использовать электроинструмент, если прибор невозможно включить или выключить с помощью кнопки «вкл.-выкл.». Электроинструмент, который невозможно контролировать с помощью кнопки «вкл.-выкл.» опасен, следует произвести его ремонт.**

**в) Прежде чем менять вспомогательные приспособления или же отправить электроинструмент на хранение, отсоединить штепсельную вилку от источника питания и/или аккумулятора. Такие профилактические меры предосторожности снижают риск того, что электроинструмент случайно включится.**

**г) Хранить электроинструменты вне зоны досягаемости детей, а также не разрешать лицам, не знакомым с эксплуатацией электроинструментов или не прочитавшим данные инструкции, пользоваться данным электроинструментом. Электроинструменты представляют собой опасность в руках необученных пользователей.**

**д) Поддерживать хорошее состояние электроинструмента. Проверять отсутствие разлаженности подвижных элементов, проверять, не сломаны ли элементы, а также следить за состоянием других элементов, которые могут повлиять на функционирование электроинструмента. В случае обнаружения нарушений, перед эксплуатацией следует устранить их. Причиной многих несчастных случаев является плохое техническое состояние электроинструментов.**

**е) Режущие элементы должны быть острыми и чистыми. Легче осуществлять контроль над режущими инструментами, которые находятся в хорошем техническом состоянии.**




**ж) Использовать электроинструмент, вспомогательные приспособления и вставные резцы в соответствии с инструкциями по эксплуатации, принимая во внимание условия работы и задачи, которые необходимо выполнить. Использование электроинструмента в непредусмотренных целях может стать причиной опасной ситуации.**

#### **5. ОБСЛУЖИВАНИЕ**

**а) Ремонт электроинструмента должен производить только квалифицированный специалист, а также использовать только идентичные запасные детали. Это обеспечивает безопасность при эксплуатации электроинструмента.**

## Дополнительные инструкции по технике безопасности

1. Всегда использовать защитные очки
2. Не эксплуатировать электроинструмент **Реноватор** во влажном помещении.
3. Использовать защитные очки при продолжительных сеансах эксплуатации.
4. При работе в пыльном помещении надевать пылезащитную маску.
5. Перед шлифованием проверять в материале наличие гвоздей, шурупов и других металлических предметов; в случае обнаружения таких предметов, удалить их.
6. Проверять состояние стен и потолков во избежание контакта с потенциальными скрытыми электропроводами и трубами.
7. Для надежной фиксации обрабатываемого изделия на поверхности, использовать зажимы или иные подходящие фиксирующие устройства.
8. Использовать только те вспомогательные приспособления, которые предоставлены вместе с электроинструментом **Реноватор**.
9. Не использовать поврежденные, изношенные или рваные вспомогательные приспособления и насадки. Использовать только исправные насадки и вспомогательные приспособления.
10. Перед эксплуатацией электроинструмента **Реноватор** проверять состояние шнуров электропитания и вилок. При наличии повреждения следует сначала произвести ремонт. Следить за тем, чтобы шнур находился в безопасном месте.
11. Не скручивать шнур электропитания, не допускать его контакта с источниками тепла, жидкостями, острыми предметами и подвижными элементами. Запрещается нести, тянуть или отключать электроинструмент **Реноватор** от сети электропитания, дергая за шнур электропитания. Производить немедленный ремонт поврежденного шнура электропитания.
12. Включать электроинструмент **Реноватор** в свободном месте, подождать, пока электроинструмент наберет оптимальную скорость, и только после этого приступить к обработке объекта.
13. Перед установкой насадок отключать электроинструмент от сети электропитания.
14. Не сдавливать режущие диски или прилагать чрезмерное давление. Запрещается делать разрез слишком глубоким.
15. В процессе разрезания, если рядом может быть скрытая электропроводка или же могут располагаться электропровода, держать электроинструмент **Реноватор** за изолированную ручку. В результате контакта металлических элементов электроинструмента **Реноватор** с проводами под напряжением существует риск поражения электрическим током.
16. Данное руководство и инструкции по технике безопасности следует хранить вместе с электроинструментом **Реноватор**. Регулярно читайте их, а также предоставляйте их тем, кто собирается эксплуатировать или берет у Вас электроинструмент **Реноватор**. В случае продажи электроинструмента **Реноватор**, руководство пользователя и инструкции по технике безопасности следует передать новому владельцу.

	<p><b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!</b> В ходе эксплуатации электроинструмента <b>Реноватор</b> может возникнуть ощущение вибрации в кистях и руках. Для снижения вибрации следует использовать подходящие технологические приемы работы. (Для более детальной информации см. «Рекомендации по эксплуатации» на странице 14.)</p>
	<p><b>ОСТОРОЖНО!</b> По мере привыкания к электроинструменту <b>Реноватор</b>, не терять бдительность во время эксплуатации. Отсутствие сосредоточенности может стать причиной телесной травмы.</p>
	<p><b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!</b> В пыли, появляющейся в ходе шлифования, распиливания, сверления или других действий на определенных материалах с помощью электроинструмента <b>Реноватор</b>, могут содержаться химические вещества, вызывающие рак, врожденные пороки развития или наносящие иной урон репродуктивной системе.</p>

Ниже приведены примеры некоторых таких веществ:

- а) свинец, содержащийся в красках с примесями токсических материалов;
- б) Кристаллическая двуокись кремния из кирпичей, цемента и других строительных материалов;
- в) Мышьяк и хром из пиломатериалов, прошедших химическую обработку.

В зависимости от того, как часто вы выполняете такие работы, риск воздействия таких химических веществ варьируется. С целью снижения степени воздействия таких веществ:

- а) работать в хорошо проветриваемом помещении;
- б) использовать пылезащитные маски, специально предназначенные для удержания микроскопических частиц, а также иные разрешенные средства защиты;
- в) использовать вакуумную насадку **Реноватор** с соответствующей системой фильтрации для сбора пыли и предотвращения ее распространения в воздухе.

Избегать длительного пребывания в помещении, где появилась пыль в процессе шлифования, распиливания, сверления и других действий. Носить защитную одежду и мыть открытые участки тела водой с мылом.

Не допускать попадание пыли в рот, глаза или на открытые участки тела. Это может привести к абсорбции вредных веществ.

Взаимодействие электроинструмента **Реноватор** с определенными материалами может стать причиной появления и/или рассеивания пыли, что может стать причиной серьезных и длительных проблем с дыхательной системой или иных травм.

Использовать сертифицированные средства защиты органов дыхания в соответствии со стандартами национальных организаций по обеспечению безопасности.

Поток с частицами пыли должен быть направлен от лица и тела.

## УДЛИНИТЕЛИ

**ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДХОДЯЩИЕ УДЛИНИТЕЛИ.** Следить за тем, чтобы удлинители были в исправном состоянии.

**Мы рекомендуем, чтобы электропитание к электроинструменту подавалось через устройство защитного отключения с номинальным дифференциальным током в 30 мА или менее.**

## ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Электроинструмент **Реноватор** имеет двойную изоляцию. Это означает, что наружные металлические элементы имеют электрическую изоляцию от источника электропитания. Т.е. нет необходимости в заземлении электроинструмента. Изоляционные слои между электрическими и механическими элементами создают двойную изоляцию.

**При эксплуатации электроинструмента, когда существует риск соприкосновения электроинструмента со скрытыми электропроводами или шнуром электропитания электроинструмента, держать электроинструмент за изолированную поверхность захвата. При контакте режущих приспособлений с проводом под напряжением, человек, эксплуатирующий электроинструмент, может получить поражение электрическим током.**

## ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Следить за тем, чтобы показатели напряжения соответствовали значениям, указанным на паспортной табличке. Электроинструмент Реноватор оснащен шнуром электропитания и вилкой.

Перед проведением обслуживания или регулировки электроинструмента извлекать вилку шнура электропитания из розетки.

С целью снижения риска получения травм, лицо, эксплуатирующее электроинструмент, должно сначала ознакомиться и понять инструкцию по технике безопасности и эксплуатации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**Модель:** WT02234

**Номинальное напряжение:** 230-340 В

**Номинальная частота:** 50 Гц

**Мощность:** 250 Вт

**Скорость колебаний:** 8500-2100 об/мин

**Угол колебаний:** 2.80

**Класс защиты:** Двойная защита

**Вес:** 1,5 кг

Изготовлено в Китае



## Рекомендации по эксплуатации

### 1. УСТАНОВКА НАСАДОК



**ОСТОРОЖНО:** Для замены насадки, а также всех остальных действий всегда надевать защитные перчатки.

Во избежание получения травмы не прикасаться к острым краям насадок. Не забывать: в ходе эксплуатации насадки могут сильно нагреваться, запрещается прикасаться к ним, это может стать причиной ожога.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не направлять край режущего диска на себя или другого человека, это снижает риск травмирования.

### 2. УСТАНОВКА ВАКУУМНОЙ НАСАДКИ



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед установкой или заменой насадок или вспомогательных приспособлений, выключить электроинструмент **Реноватор** и извлечь вилку шнура электропитания из розетки.

Эта профилактическая мера предосторожности устраняет опасность случайного включения электроинструмента. Установить вакуумную насадку, как указано на стр. 18.

### 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ «ВКЛ.-ВЫКЛ.»

Чтобы **ВКЛЮЧИТЬ** электроинструмент **Реноватор**:

Сдвинуть кнопку вперед таким образом, чтобы стал виден символ (I), обозначающий включение.



РЕНОВАТОР ВКЛЮЧЕН

Чтобы **ВКЛЮЧИТЬ** электроинструмент **Реноватор**:

Сдвинуть кнопку вперед таким образом, чтобы стал виден символ (O), обозначающий выключение.



РЕНОВАТОР ВЫКЛЮЧЕН

#### 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЕСИКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ

В процессе эксплуатации электроинструмента Реноватор, с помощью колесика для регулировки скорости можно выбрать оптимальную частоту колебаний насадок с учетом их назначения.



#### 5. ФИКСАЦИЯ ОБРАБАТЫВАЕМОГО ПРЕДМЕТА

В случаях, когда это применимо, использовать фиксирующие приспособления, как, например, зажимы или тиски для фиксации обрабатываемого предмета.

**ПОДСКАЗКА:** Если надежно зафиксировать обрабатываемый предмет, степень вибрации уменьшится, разрез будет сделать легче, и он будет аккуратнее.











**ОСТОРОЖНО:** Всегда следить за тем, чтобы не повредить электропровода в ходе эксплуатации электроинструмента **Реноватор**.

### Установка насадок

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСАДОК ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:**

<p>СНЯТЬ БОЛТ</p>  <p>1</p>	<p>Отвинтить болт и снять шайбу (убедиться в том, что пружинная шайба остается на болте). (1)</p>
<p>ПОЧИСТИТЬ ДЕРЖАТЕЛЬ НАСАДКИ</p>  <p>2</p>	<p>Почистить держатель насадки, насадку, болт и шайбу. (2)</p>
<p>УСТАНОВИТЬ НАСАДКУ</p>  <p>3</p>	<p>Установить насадку точно в держатель насадки шестиугольной формы. (3).</p> <p>Следить за тем, чтобы насадка была установлено заподлицо.</p>
<p>УСТАНОВИТЬ БОЛТ И ШАЙБУ</p>  <p>4</p>	<p>Передвинуть шайбу и болт (4) (следить за тем, чтобы пружинная шайба находилась на болте и была надежно зафиксирована – для более детальной информации см. страницу 17).</p>
<p>ЗАТЯНУТЬ БОЛТ</p>  <p>5</p>	<p>Затянуть болт с помощью предоставленного шестигранного ключа. (5)</p>



	<p>Проверить, правильно ли располагаются все элементы, а также то, чтобы они были надежно зафиксированы. (6)</p>
<p>ПРОВЕРИТЬ ВЫРАВНИВАНИЕ</p>	

### ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ НАСАДОК

**Стандартное применение:** разместить лезвие насадки под таким углом, под которым легче обеспечить доступ к обрабатываемому элементу.

- Выполнить инструкции по установке насадок на стр.16.
- Выбрать угол размещения насадки прежде, чем приступать к замене и затягиванию болта.

### ДО ВОСЬМИ ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ НАСАДОК



### РАЗРЕЗАНИЕ ПОД УГЛОМ 90°






## ЭЛЕМЕНТЫ ВАКУУМНОЙ НАСАДКИ



## Подключение вакуумной насадки


**Стандартное применение:** использовать с насадкой-инструментом, в ходе эксплуатации которой образуется много пыли и мусора.

 <p>1 СНЯТЬ НАСАДКИ</p>	<p>Снять с вибрирующей головки все насадки. (1).</p>
 <p>2 СОВМЕСТИТЬ ВАКУУМНЫЙ НАКОНЕЧНИК</p>	<p>Вставить конец вакуумной головки, на котором имеется паз, в конец вакуумного наконечника, на котором имеется паз. Они должны зафиксироваться. Затем поместить отверстие вакуумного головки над головкой электроинструмента <b>Реноватор</b>, которая удерживает насадки-инструменты. Следить за тем, чтобы изогнутая сторона вакуумного наконечника была совмещена вдоль ручки электроинструмента <b>Реноватор</b>. Изогнутая поверхность вакуумного наконечника и изогнутая поверхность ручки электроинструмента Реноватор должны соответствовать друг другу. (2)</p>
 <p>3 ПРИСОЕДИНИТЬ ЗАЖИМ НАКОНЕЧНИКА</p>	<p>С помощью зажима для вакуумного наконечника правильно и надежно зафиксировать наконечник. Зажим должен был зафиксирован в вентиляционных отверстиях по обеим сторонам корпуса электроинструмента Реноватор. (3)</p>
 <p>4 ВЫБРАТЬ СОЕДИНИТЕЛЬ</p>	<p>Выбрать соединитель подходящего размера и надеть на заднюю часть вакуумного наконечника. Проверить, чтобы соединитель крепко обхватывал наконечник. (4,5)</p>
 <p>5 ПРИСОЕДИНИТЬ СОЕДИНИТЕЛЬ ШЛАНГА</p>	<p>Присоединить вакуумный шланг к наконечнику соединителя. Лучше всего присоединить шланг прямо к соединителю. (6).</p>

	<p>Насадки-инструменты можно подсоединять к электроинструменту Реноватор только после того, как была надежно зафиксирована вакуумная насадка.</p>
<p>ПРИСОЕДИНИТЬ ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ</p>	

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКУУМНОЙ НАСАДКИ

**Стандартное применение:** использовать вакуумную насадку с насадкой-инструментом, в ходе эксплуатации которой образуется много пыли и мусора.



ЧЕРНОВОЕ  
ШЛИФОВАНИЕ









ЧЕРНОВОЕ  
ШЛИФОВАНИЕ

## Использование насадок для шлифования

### НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ «ДЕЛЬТА»

**Стандартное применение:** для шлифования дерева, металла, незначительных участков, особенно углов, краев и труднодоступных мест.


<p>НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ «ДЕЛЬТА»</p>  <p>DELTA SANDING PAD</p>	<p>НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ</p>  <p>SANDING PAD</p>
<p>1</p>  <p>ATTACH DELTA PAD</p> <p>ПРИСОЕДИНИТЬ НАСАДКУ «ДЕЛЬТА»</p> <p>2</p>  <p>ATTACH SANDING PAD</p> <p>ПРИСОЕДИНИТЬ НАСАДКУ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Выбрать высокую частоту вибрации.</li><li>* Для продления срока эксплуатации насадок для полировки, использовать их равномерно.</li><li>* Движения должны быть плавными, слегка надавливать на насадку.</li><li>* Сильное надавливание не способствует лучшему полированию.</li><li>* Сильное надавливание становится причиной ускоренного износа насадок для полировки.</li><li>* Отверстия в насадке обеспечивают лучшее всасывание и удаление пыли благодаря вакуумной насадке.</li></ul>
<p>3</p>  <p>CHECK ALIGNMENT</p> <p>ПРОВЕРИТЬ СОВМЕЩЕНИЕ</p> <p>4</p>  <p>PRESS FIRMLY</p> <p>ЗАТЯНУТЬ</p>	<p><b>Присоединение насадок для полировки</b></p> <p>С помощью шестигранного ключа снять болт и шайбу, выбрать насадку, необходимую для работы, поместить насадку на восьмигранную поверхность инструмента, следя за тем, чтобы обе восьмигранные поверхности располагались заподлицо, поместить болт и шайбу на инструмент и затянуть их. (1)</p> <p>Поместить шлифовальную бумагу на насадку для полировки «Дельта», убедиться в том, что она размещена правильно. (2,3).</p> <p>Прижать насадку к ровной поверхности, чтобы убедиться в том, что все зафиксировано. Включить и сразу же выключить электроинструмент Реноватор. Это обеспечивает более надежную фиксацию и препятствует преждевременному износу. (4).</p>



### Применение: полирование дерева

 <p>HORIZONTAL PLANE</p>	
 <p>VERTICAL PLANE</p>	

**ПОДСКАЗКА:** Сначала использовать более грубую шлифовальную бумагу, затем использовать среднезернистую шлифовальную бумагу и завершать процесс шлифования мелкозернистой шлифовальной бумагой.



### ПОВОРАЧИВАТЬ ИЗНОШЕННЫЕ УЧАСТКИ НАСАДКИ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ

**ПОДСКАЗКА:** При износе какой-либо части шлифовальной бумаги снять шлифовальную бумагу и повернуть ее на 120°, затем зафиксировать повторно.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖУЩИХ ДИСКОВ

### РАСПИЛИВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ РЕЖУЩИХ ДИСКОВ С ЗАКРУГЛЕННЫМИ КРАЯМИ

**Стандартное применение:** Разрезание дерева, пластика, листового металла, срезание строительного раствора, разрезание медных труб до 3 мм, пластиковых труб.

- Выбрать среднюю частоту вибрации.
- Для продления срока эксплуатации режущих дисков, использовать их равномерно. Поворачивать режущие диски с закругленными краями, ослабляя давление на диск, следя за тем, чтобы он совмещался с восьмигранной поверхностью, затем вновь затянуть.



**ПОЛУКРУГЛЫЙ РЕЖУЩИЙ ДИСК**

#### **ПОДСКАЗКА:**

При слишком сильном надавливании на диск будет сложно контролировать инструмент.

Выбрать 3 режим скорости, при таком режиме вам будет легче разрезать поверхность, а также легче контролировать инструмент.

#### **ПОДСКАЗКА:**

Не затягивать болт слишком сильно, это может стать причиной повреждения, как насадки-инструмента, так и шестигранного ключа.

### 8 ВАРИАНТОВ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДИСКА



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУКРУГЛОГО РЕЖУЩЕГО ДИСКА

### 1 вариант применения: разрезание сухой штукатурки



**РАЗРЕЗАНИЕ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ**

\*Выбрать высокую скорость вибрации.  
\* Для продления срока эксплуатации режущих дисков, использовать их равномерно.

**Установка полукруглого режущего диска**  
(См. инструкции по установке насадок на стр.15)

**ПОДСКАЗКА:** Установить шайбу в то же положение, в каком она была до снятия, т.к. это может стать причиной слабой фиксации насадки, а также повреждения насадки и инструмента.

**ПОДСКАЗКА:** Использовать прямую кромку режущего диска для разрезания прямо до перпендикулярных стен, а также в углах.

### 2 вариант применения: Удаление цементного раствора



### 3 вариант применения: Глубокое пиление



### 4 вариант применения: Разрезание труб



### 5 вариант применения: разрезание металла



## РАСПИЛИВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ РЕЖУЩИХ ДИСКОВ С ПРЯМОЙ КРОМКОЙ

**Стандартное применение:** разрезание дерева, сухой штукатурки, мягкого пластика, металлов, гвоздей и шурупов.

\* Для разрезания металлов рекомендуется задать низкую частоту вибрации.

\* Для продления срока эксплуатации режущих дисков, использовать их равномерно. Поворачивать режущие диски с закругленными краями, ослабляя давление на диск, следя за тем, чтобы он совмещался с восьмигранной поверхностью, затем вновь затянуть.



### РЕЖУЩИЕ ДИСКИ



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Зубцы режущих дисков очень острые. Не прикасаться к ним во время установки, и особенно в ходе работы.

Прежде чем приступить к работе, надежно зажать или зафиксировать обрабатываемый предмет.

**ПОДСКАЗКА:** Не затягивать болт слишком сильно, это может стать причиной повреждения, как насадки-инструмента, так и шестигранного ключа.

**ПОДСКАЗКА:** Установить шайбу в то же положение, в каком она была до снятия, т.к. это может стать причиной слабой фиксации насадки, а также повреждения насадки и инструмента.

**ПОДСКАЗКА:** Следить за тем, чтобы насадки-инструменты были правильно зафиксированы на электроинструменте Реноватор. Если диски изогнуты, режущий диск не соприкасается с шайбой и болтом. Благодаря этому режущий диск располагается заподлицо к поверхности материала, а болт не выступает в качестве препятствия.






Если невозможно сделать простой разрез из-за того, что болт налетает на материал, вероятно, насадка-инструмент находится вверх ногами. Необходимо перевернуть ее и заново установить.

**ПОДСКАЗКА:** При слишком сильном надавливании на диск будет сложно контролировать инструмент. Выбрать 3 режим скорости, при таком режиме вам будет легче разрезать поверхность, а также легче контролировать инструмент. При выборе меньшей скорости, меньше вероятность того, что на дереве появятся подпалины.





## Установка режущих дисков

 <p><b>1</b> ПОЧИСТИТЬ ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА</p>	<p>С помощью предоставленного шестигранного ключа снять болт и шайбу (следить за тем, чтобы пружинная шайба оставалась на болте). (1)</p>
 <p><b>2</b> УСТАНОВИТЬ ИНСТРУМЕНТ</p>	<p>Выбрать насадку, необходимую для работы, поместить насадку на восьмигранную поверхность инструмента, следя за тем, чтобы обе восьмигранные поверхности располагались заподлицо, поместить болт и шайбу на инструмент и затянуть их. (2)</p>
 <p><b>3</b> УСТАНОВИТЬ БОЛТ И ШАЙБУ</p>	<p>Поместить болт и шайбу на инструмент. (3) (Следить за тем, чтобы пружинная шайба находилась на болте, а также сверху шайбы – см. информацию на стр. 17)</p>
 <p><b>4</b> ЗАТЯНУТЬ БОЛТ</p>	<p>Затянуть болт с помощью предоставленного шестигранного ключа. (4)</p>
 <p><b>5</b> ПРОВЕРИТЬ СОВМЕЩЕНИЕ</p>	<p>Проверить, чтобы все элементы были совмещены и правильно зафиксированы. (5)</p>

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПОД РАЗНЫМИ УГЛАМИ




 <p><b>90°ВЛЕВО</b></p>	 <p><b>90°ВПРАВО</b></p>
 <p><b>45°ВЛЕВО</b></p>	 <p><b>45°ВПРАВО</b></p>

## ПРИМЕНЕНИЕ РЕЖУЩИХ ДИСКОВ

### 1 вариант применения: подрезание плинтусов для установки нового напольного покрытия

\*Выбрать высокую частоту вибрации.

\* Для продления срока эксплуатации режущих дисков, использовать их равномерно.

 <p>Используя тыльную сторону нового покрытия для пола в качестве направляющей, сделать разрез до соответствующей длины. (1)</p>	 <p>Удалить обрезки.</p>
 <p>Убрать мусор. (3)</p>	 <p>Установить на место новое напольное покрытие. (4)</p>

### 2 вариант применения: Выпиливание части плинтуса



Задать высокую частоту вибрации.  
Установив режущий диск под углом 45°, выпилить часть плинтуса по всей длине.



С помощью одной половины режущего диска начать разрез от верхней части плинтуса. Стараться не погружать в дерево весь режущий диск; вы сможете контролировать ситуацию, оставляя половину режущего диска выступающей над поверхностью. (1-3)



Удалить обрезки. (4-5)

### 3 вариант применения: разрезание дерева

Выбрать высокую частоту вибрации.

\* Для продления срока эксплуатации режущих дисков, использовать их равномерно.



**ВЫРЕЗАНИЕ ПАЗОВ: ДО/ПОСЛЕ**



**ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАЗРЕЗАНИЕ: ДО/ПОСЛЕ**



**ВЫРЕЗАНИЕ ПАЗОВ: ДО/ПОСЛЕ**



**РАЗРЕЗАНИЕ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ: ДО/ПОСЛЕ**



**ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАЗРЕЗАНИЕ: ДО/ПОСЛЕ**

#### 4 вариант применения: срезание гвоздей и шурупов

\*Выбрать высокую частоту вибрации.

\* Для продления срока эксплуатации режущих дисков, использовать их равномерно.



**СРЕЗАНИЕ МАЛЕНЬКИХ ГВОЗДЕЙ**



**СРЕЗАНИЕ БОЛЬШИХ ГВОЗДЕЙ**

#### 5 вариант применения: разрезание труб

\*Выбрать высокую частоту вибрации.

\* Для продления срока эксплуатации режущих дисков, использовать их равномерно.

\* При маятниковом движении обеспечивается более тесный контакт режущего диска с закругленной поверхностью трубы.



**РАЗРЕЗАНИЕ МЕДНОЙ ТРУБЫ: ДО/ПОСЛЕ**



## ДИСК-СКРЕПЕР

**Стандартное применение:** снятие слоя лака и клея, коврового покрытия и линолеума.

\*Выбрать умеренно высокую частоту вибрации.

\* Использовать на лестнице или других участках маленькой или средней площади.

\* Для оптимального результата движения должны быть плавными.



**ПОДСКАЗКА:** Не надавливать слишком сильно на кончик инструмента, т.к. скрепер может повредить поверхность под материалом, который удаляют.

### ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКА-СКРЕПЕРА

<p><b>1 вариант применения: снятие коврового покрытия и линолеума</b>          *Выбрать умеренно высокую частоту вибрации.          * Для оптимального результата движения должны быть плавными.</p>	<p><b>2 вариант применения: удаление слоев материала</b>          *Выбрать умеренно высокую частоту вибрации.          * Для оптимального результата движения должны быть плавными.</p>
 <p><b>НАРИСОВАТЬ ЛИНИЮ</b></p>	 <p><b>РЕЗИНА</b></p>
 <p><b>НАЧАТЬ С КРАЯ</b></p>	
 <p><b>ПРИПОДНЯТЬ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ И СКРЕПЕРОВАТЬ</b></p>	 <p><b>СИЛИКОН</b></p>

## ПОЛУКРУГЛЫЙ РЕЖУЩИЙ ДИСК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАСОХШЕГО ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА

Стандартное применение: удаление засохшего цементного раствора между плитками.

\*Выбрать высокую частоту вибрации.

\* Использовать полукруглые режущие диски для удаления засохшего цементного раствора между плитками, а также близкорасположенными объектами. Движения должны быть в направлении «вперед-назад».



## ПОЛУКРУГЛЫЙ РЕЖУЩИЙ ДИСК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАСОХШЕГО ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА

**Прикрепление полукруглого режущего диска**  
(См. инструкции по установке на странице 15)

**ПОДСКАЗКА:** Установить шайбу в то же положение, в каком она была до снятия, т.к. это может стать причиной слабой фиксации насадки, а также повреждения насадки и инструмента.

**ПОДСКАЗКА:** Использовать прямую кромку режущего диска для разрезания прямо до перпендикулярных стен, а также в углах.

Не надавливать на инструмент слишком сильно, это снижает степень контроля над ним.



**РАЗРЕЗ ЗАПОДЛИЦО К СТЕНЕ**

## ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУКРУГЛОГО РЕЖУЩЕГО ДИСКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАСОХШЕГО ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА

Применение: замена поврежденной плитки


 <p><b>1</b> START CUTTING</p> <p><b>НАЧАТЬ РАЗРЕЗ</b></p>	<p>Начать с удаления засохшего цементного раствора вокруг разбитой плитки. Благодаря этому вы отделите поврежденную плитку от близлежащих плиток. (1-2)</p>
 <p><b>2</b> CUT ALONG TILE EDGE</p> <p><b>РАЗРЕЗАТЬ ВДОЛЬ КРАЯ ПЛИТКИ</b></p>	
 <p><b>3</b> CUT TO WALL</p> <p><b>СДЕЛАТЬ РАЗРЕЗ ДО СТЕНЫ</b></p>	<p>Прямая кромка полукруглого режущего диска установлена по направлению к передней части электроинструмента Реноватор, благодаря этому можно сделать разрез с помощью режущего диска прямо до стены, не повреждая плитку. (3)</p>
 <p><b>4</b> BREAK UP TILE</p> <p><b>РАЗБИТЬ ПЛИТКУ</b></p>	<p>После удаления засохшего цементного раствора между поврежденной и близлежащими плитками, с помощью молотка разбить поврежденную плитку на маленькие кусочки. (4)</p>
 <p><b>5</b> REMOVE TILE PIECES</p> <p><b>УБРАТЬ КУСОЧКИ ПЛИТКИ</b></p>	<p>С помощью шпателя или аналогичного инструмента удалить кусочки разбитой плитки. (5)</p>
 <p><b>6</b> TRIANGULAR RASP</p> <p><b>ТРЕУГОЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК</b></p>	<p>С помощью треугольного напильника удалить оставшийся затвердевший раствор из-под поврежденной плитки. (6)</p>
 <p><b>7</b> DROP IN NEW TILE</p> <p><b>УЛОЖИТЬ НОВУЮ ПЛИТКУ</b></p>	<p>Теперь на данный участок можно положить свежий цементный раствор и уложить новую плитку.</p>

## ТРЕУГОЛЬНЫЙ НАПИЛЬНИК

**Стандартное применение:** удаление множества слоев краски, цементного раствора и стекловолокна, а также шлифование.

\*Выбрать высокую частоту вибрации.

\* Для равномерного распределения движения должны быть плавными и круговыми; для удаления более плотных материалов движения должны быть в направлении «вперед-назад».



## ТРЕУГОЛЬНЫЙ НАПИЛЬНИК

Установка треугольного напильника (См. инструкции, представленные на стр.15).

**ПОДСКАЗКА:** Не надавливать на инструмент слишком сильно, это снижает степень контроля над ним.

### ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНОГО НАПИЛЬНИКА

#### 1 вариант применения: удаление твердого цементного раствора



Начать удалять цементный раствор вокруг поврежденной плитки. Благодаря этому вы отделите поврежденную плитку от близлежащих плиток.

Использование вакуумной насадки поможет предотвратить распространение пыли и других частиц.

#### 2 вариант применения: удаление краски



#### 3 вариант применения: Шлифовка стекловолокна





### **РЕЖУЩИЙ ДИСК С АЛМАЗНОЙ КРОМКОЙ**

**Стандартное применение:** разрезание керамической плитки.

- \*Выбрать высокую частоту вибрации.
- \*Разметочная линия или прямая кромка поможет вам двигать инструментом в правильном направлении.
- \* Плавно перемещать режущий диск с алмазной кромкой по плитке, движения должны быть «вперед-назад», в случае необходимости использовать разметку.
- \* Поместить плитку с прорезанной на ней линией на скамью. Необходимо крепко держать более крупный участок, который вы собираетесь отломать, при этом более мелкий участок должен свисать над краем. Слегка постучать молотком по плитке, отрезанный кусок плитки должен мягко отделиться от остальной части плитки.



### **НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ**

**Стандартное применение:** полирование медного сплава, желтой меди, предметов из серебра

- \* Движения насадки должны быть мягкими и плавными.
- \*Для лучшего результата использовать небольшое количество жидкости для полировки (жидкость для полировки не включена в комплект).
- \*Продолжать полирование до достижения необходимого эффекта.



НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА РЕНОВАТОР

- Стараться не использовать **Реноватор** в течение продолжительного периода времени, особенно если задана низкая скорость. Если **Реноватор** стал слишком горячим, выключить его. Благодаря этому двигатель охладится.
- Следить за тем, чтобы режущие диски были острыми.
- Следить за тем, чтобы обрабатываемый предмет был надежно зафиксирован.
- Прежде чем приступать к шлифованию, не забыть зафиксировать бумагу для шлифования.
- Шлифовальная бумага не должна изнашиваться до дыр, это приведет к повреждению шлифовальной насадки. Наша гарантия не распространяется на износ бумаги для шлифования.
- Для шлифования грубых поверхностей использовать крупнозернистую шлифовальную бумагу, среднезернистую - для ровных поверхностей, а мелкозернистую - для полирования. При возникновении сомнений протестировать маленький кусочек шлифовальной бумаги для определения подходящего варианта.
- Слишком сильное надавливание вредит электроинструменту **Реноватор**, двигатель может подвергаться чрезмерной нагрузке.
- Для оптимальной эффективности работы следует регулярно менять насадки.

### ОСТОРОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ С НАСАДКАМИ-ИНСТРУМЕНТАМИ

Извлекать вилку шнура электропитания из розетки, прежде чем приступать к техническому обслуживанию или регулировке электроинструмента **Реноватор** или прилагаемых к нему вспомогательных приспособлений.

Электроинструменту **Реноватор** не требуется дополнительное смазывание или уход. В электроинструменте **Реноватор** отсутствуют элементы, обслуживание которых может производить пользователь.

Запрещается использовать жидкости или химические средства для чистки электроинструмента. Протирать его сухой чистой салфеткой.

Хранить электроинструмент в сухом безопасном месте.

Не допускать попадания пыли и мусора в вентиляционные отверстия двигателя и кнопок управления.

Иногда через вентиляционные отверстия могут быть видны искры. Это совершенно нормально и никоим образом не вредит электроинструменту.

При повреждении шнура электропитания, производитель, уполномоченный агент по обслуживанию или квалифицированный специалист должны произвести его замену.

Сертификат:

C-CN.AГ75.B.07208

24.01.2013

23.01.2014

<b>ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	
<p><b>Наименование Товара:</b> <b>Реноватор</b></p> <p><b>Гарантийный срок на Товар надлежащего качества:</b>  <i>14 (Четырнадцать) дней.</i> В течение данного срока покупатель Товара вправе вернуть Товар надлежащего качества Продавцу и получить деньги за Товар.</p> <p><b>Гарантийный срок Товара ненадлежащего качества:</b>  <i>14 (Четырнадцать) дней.</i> В течение данного срока покупатель Товара вправе вернуть Товар ненадлежащего качества Продавцу и получить деньги за Товар.  <i>90 (Девяносто) дней.</i> В течение данного срока покупатель Товара вправе вернуть Товар ненадлежащего качества и получить взамен такой же Товар надлежащего качества без перерасчета цены.</p> <p><b>Продавец:</b> Общество с ограниченной ответственностью «Студио Модерна» (ОГРН 1037739431784).</p> <p><b>Адрес, по которому осуществляется замена Товара*:</b> Российская Федерация, Российская Федерация, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 17. корп.1.,1этаж.</p> <p><b>Режим работы отдела Продавца по возврату товара:</b> по рабочим дням с 11.00 до 16.00.</p> <p><b>Контактный телефон Продавца:</b> (495) 737-82-32.</p> <p>*Адрес для замены товара в Москве. Замена товара по всей РФ осуществляется по почте.</p>	<p><b>Дата продажи Товара:</b> определяется моментом оплаты и передачи Товара.</p> <p><b>Номер посылки либо счета**:</b> _____</p> <p><b>Подпись представителя Продавца:</b> _____</p> <p><b>Покупатель:</b> _____</p> <p><b>Адрес/Тел. Покупателя:</b> _____</p> <p>_____</p> <p><b>Покупатель с условиями гарантийного обязательства ознакомлен и согласен</b></p> <p><b>Подпись Покупателя:</b> _____</p> <p><b>Незаполненный полностью настоящий гарантийный талон недействителен.</b></p> <p>**Номер посылки или счета находится в сопутствующих документах.</p>
<b>УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	
<p><b>Условия гарантийного обязательства:</b></p> <p>1) настоящее гарантийное обязательство распространяется на Товар, приобретенный только непосредственно у организации, указанной в настоящем гарантийном талоне (далее – Продавец);</p> <p>2) Продавец гарантирует покупателю Товара или иному лицу (потребителю) возврат денег за Товар надлежащего качества в пределах гарантийного срока, указанного в настоящем талоне;</p> <p>3) Продавец гарантирует покупателю Товара или иному лицу (потребителю) бесплатную замену Товара ненадлежащего качества новым товаром аналогичной марки (модели, артикула) либо возврат денег при соблюдении условий, содержащихся в настоящем талоне;</p> <p>4) Товар ненадлежащего качества заменяется в пределах гарантийного срока, указанного в настоящем талоне;</p> <p>5) гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара;</p> <p>6) требования о замене Товара предъявляются по адресу, указанному в настоящем талоне;</p> <p>7) доставка Товара для замены и получение нового Товара осуществляется потребителем самостоятельно за свой счет;</p> <p>8) возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара;</p> <p>9) для замены Товара потребитель обязан предъявить Продавцу заполненный полностью настоящий гарантийный талон;</p> <p>10) Товар ненадлежащего качества заменяется при наличии недостатков, исключающих возможность дальнейшей эксплуатации Товара, возникших по вине изготовителя Товара или Продавца;</p> <p><b>11)</b> обязательство по замене Товара не распространяется на случаи, когда недостатки Товара возникли после продажи Товара вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки Товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы перед принятием Продавцом решения о замене Товара Продавец вправе провести проверку качества Товара;</p>	<p>12) Продавец обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в день предъявления Товара при условии согласования с ним дня замены Товара и наличия соответствующего Товара на складе;</p> <p>13) возврат денег осуществляется, как правило, в день возврата Товара при условии согласования с Продавцом дня возврата Товара;</p> <p>14) при отказе Продавца от замены Товара или возврата денег на условиях настоящего гарантийного обязательства потребитель обязан получить у Продавца отметку об отказе в замене с указанием ее причины. Только наличие на настоящем талоне такой отметки (с указанием должности и Ф.И.О. представителя Продавца, его подписи и печати Продавца) свидетельствует о несоблюдении Продавцом добровольного порядка удовлетворения требований потребителя;</p> <p>15) гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части Товара считаются равными гарантийному сроку на Товар;</p> <p>16) для некоторых товаров правила и условия возврата указываются отдельным документом, передаваемым вместе с товаром. В этом случае настоящие гарантийные обязательства действуют в части, не противоречащей такому документу.</p> <p>В замене отказано по причине _____</p> <p>_____</p> <p>Представитель Продавца (должность и Ф.И.О.)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(подпись) (дата)</p> <p>М.П.</p>